


Verwendungs-und Pflegehinweise:

- Entfernen Sie Flecken, Spritzer und Tropfen nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger oder Schwämme !
- Benutzen Sie kein Haarspray in unmittelbarer Nähe zum Spiegel. Dies kann die Oberfläche beschädigen.
- Kosmetika und Fettrückstände können mit einem befeuchteten Mikrofasertuch oder Fensterleder ohne Zusatz von Reinigungsmitteln entfernt werden.
- Hängen Sie keine Gegenstände an die Spiegelarme.
- Der Spiegel darf nie in direkten Kontakt mit Wasser oder Wasserdampf kommen.
- Änderungen oder Reparaturen an dem Produkt dürfen nur durch den Hersteller oder von Ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden !
- Es dürfen nur Original DEUSENFELD Ersatzteile verwendet werden
- Verwenden Sie nur das Original DEUSENFELD Ladegerät ! Dieses ist für den 3,7V Akku ausgelegt.
- Es wird keine Haftung für Material - und Oberflächenschäden übernommen, die durch unsachgemäße Montage, Behandlung oder Pflege entstanden sind !

ACHTUNG ! WICHTIGER SICHERHEITS-HINWEIS !

Montieren Sie den Spiegel nicht dort, wo direktes Sonnenlicht auf die Vergrößerungsscheibe trifft !
Es kann Brandgefahr für in der Nähe positionierte Gegenstände durch gebündelte Licht-Reflexionen bestehen !





Hinweise zur Entsorgung:

Spiegel:

Bitte entsorgen Sie den Spiegel nicht mit dem Hausmüll, sondern bringen Sie den Spiegel zur Entsorgung gemäß Elektro- und Elektronikgerätegesetz zu den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. kommunale Sammelstellen / Recyclinghöfe / Fachhandel). Durch die fachgerechte Entsorgung helfen Sie mit, Ressourcen zu schützen und vermeiden mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Verkaufsstelle des Produktes

Akku:

Die Entsorgung des Akkus darf gemäß dem Batteriegesetz (BattG) nicht über den Hausmüll erfolgen. Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien und Akkus nach Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z.B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Sie können den Akku auch per Post an den Verkäufer zurücksenden. Der Verkäufer erstattet Ihnen auf jeden Fall das Briefporto für den Rückversand Ihrer Altbatterie.



MONTAGE -UND PFLEGEANLEITUNG

LED Akku-Wand-Kosmetikspiegel mit Tageslicht-LEDs

WLED500A / WLED700A / WLED1000A



www.deusenfeld.de

DEUSENFELD Maedje KG
Ing.-Honnef-Straße 7
21509 Glinde / Germany

© DEUSENFELD

www.deusenfeld.de

Vielen Dank

für den Erwerb dieses hochwertigen Deusenfeld LED-Kosmetikspiegels mit Tageslicht-LEDs und 5200mAh Lithium-Ionen Akku.

Um lange Freude an diesem Spiegel zu haben, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise und Montageschritte.

Der Spiegel wird komplett mit allem Zubehör geliefert, dass Sie zum Anbringen benötigen.


In dem Karton befinden sich Schrauben und Dübel.

Der Spiegel lässt sich auch bohrlos mit dem separat erhältlichen Deusenfeld Klebeset (#UKS) montieren.

Im Lieferumfang ist auch ein weißes Ladegerät enthalten. Bitte verwenden Sie ausschließlich dieses Ladegerät !

Montage

1. Entfernen Sie den Spiegel vorsichtig aus der Verpackung.
2. Lösen Sie die drei Inbusschrauben **(A)** von dem Wandgehäuse **(B)** um die Befestigungsplatte **(C)** zu entfernen.
3. Der Spiegel kann alternativ auch bohrlos mit dem separat erhältlichen DEUSENFELD Klebeset #UKS montiert werden. Beachten Sie die Anleitung des Klebers. 
4. Benutzen Sie die Befestigungsplatte **(C)** als Schablone für die Markierung der Bohrlöcher. Dank der verschiedenen Schlitzte haben Sie die Möglichkeit Fugen oder bereits bestehende Löcher zu verwenden.
5. Bohren Sie die passenden Dübel-Löcher in die markierten Stellen an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Löcher nicht zu tief gebohrt werden. Die beiliegenden Dübel sind für normale Betonwände vorgesehen. Sollten Sie andere Wände haben, verwenden Sie bitte geeignete Dübel aus dem Fachhandel.
6. Stecken Sie die Dübel in die Löcher und achten Sie darauf, dass die Dübel bündig mit der Wand abschließen.
7. Nehmen Sie die Befestigungsplatte **(C)** und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Schrauben an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Befestigungsplatte richtig ausgerichtet ist. Kontrollieren Sie, ob die Befestigungsplatte fest an der Wand sitzt.
8. Setzen Sie den Spiegel samt Wandgehäuse **(B)** vorsichtig auf die Befestigungsplatte **(C)**.
9. Befestigen Sie nun das Wandgehäuse **(B)** indem Sie die drei Inbusschrauben **(A)** in die Gewindelöcher drehen. Achten Sie darauf, dass das Wandgehäuse bündig an der Wand sitzt und sich nicht bewegen lässt. Drehen Sie die Schrauben handfest. Benutzen Sie keinen Elektroschrauber ! Benutzen Sie keine Werkzeuge, welche die Oberfläche der Spiegelteile zerkratzen könnten !



Inbetriebnahme

- Stecken Sie nach erfolgter Montage das Ladegerät **(E)** in eine 230V-Steckdose.
- Stecken Sie den Ladestecker **(F)** in die Ladebuchse des Wandgehäuses.
- Während des Ladevorganges leuchtet die LED am Ladegerät rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, ändert sich die Farbe der LED in grün. Sie können das Ladegerät entfernen.
- Durch Betätigen des Schalters auf dem Wandgehäuse können Sie das Licht ein- und ausschalten.
- Verwenden Sie das Ladegerät nicht als Netzteil für den Dauerbetrieb !
- Der Spiegel ist mit einem 3,7V 5200mAh Lithium-Ionen Akkupack ausgestattet. Der Akkupack kann im Bedarfsfall als Ersatzteil bestellt werden. Verwenden Sie nur Original DEUSENFELD Ersatzakkus !



bitte wenden